




CVI

DEVILBISS

JOMAR

Plg. Ind. Nuevo Calonge, c/. Rodillo, nº 9
41007 Sevilla - España
T. +34 954 31 73 83 - jomamp@jomamp.com
www.jomamp.com



Nº Ref	Descripción	Número de Pieza
1	Cabeza de aire/Anillo de retención	SP-100-510-K
2	Pico (** = 1,0/1,4/1,6/1,8/2,0/2,2 mm)	SP-200S-**-K
3	Separador	SP-623-K5
4	Empaquetadura	GTI-445-K2
5	Válvula dispersora	SP-401-K
6	Espiga y tornillo	GTI-408-K5
7	Tornillo de ajuste de la aguja	SP-614-K
8	Muelle	SP-622-K5
9	Aguja (** = 1,0/1,4/1,6/1,8/2,0/2,2 mm)	SP-300S-**-K
10	Alojamiento de la válvula de aire + junta	SP-612-K
11	Vástago	-
12	Gatillo	SP-617-K

Nº Ref	Descripción	Número de Pieza
13	Conector	SP-611-K
14	Válvula de Caudal de Aire	SP-402-K
15	Entrada de fluido – Conector y junta	SP-610-K
16	Kit de Mantenimiento de la Válvula de Aire	SPK-101-K
17	Retén y juntas	SPK-102-K
18	Kit de mantenimiento de la Válvula Dispersora/de Ajuste de Aire	GTI-428-K5
19	Grapa circular	25746-007-K5
20	Conjunto de tapa de la taza	KR-4001-B
21	Junta de la tapa – kit de 3	KR-11-K3
22	Diafragma antigoteo – kit de 5	KR-115-K5
23	Taza	KR-466-K
24	Taza completa	KR-566-1-B