




SRI-SRiW

by **DEVILBISS**

JOMAR

Pig. Ind. Nuevo Calonge, c/. Rodillo, nº 9
41007 Sevilla - España
T. +34 954 31 73 83 - jomarp@jomarp.com
www.jomarp.com



Nº Ref	Descripción	Número de Pieza	Nº Ref	Descripción	Número de Pieza
1 (SRi)	Cabezal de aire/Anillo de retención Trans-Tech	SRI-407-210	11	Conjunto de válvula de aire	SRI-404-K
		SRI-407-200	12	Espiga de la válvula de aire	-
1 (SRiW)	Cabezal de aire/Anillo de retención HVLP	SRI-407-215	13	Kit de espárrago y tornillo del gatillo	SRI-412-K
2	Pico 0,7 mm y junta	SRI-2-07-K	14	Gatillo	SRI-9-K
	Pico 0,8 mm y junta	SRI-2-08-K	15 (SRi)	Adaptador de la entrada de aire	SRI-20-K
	Pico 1,0 mm y junta	SRI-2-10-K	15 (SRiW)	Adaptador de la entrada de aire	SRI-40-K
	Pico 1,2 mm y junta	SRI-2-12-K	16	Tapón ciego (sustituye a la válvula de caudal de aire)	SRI-21
3	Aguja de fluido para pico de 1,0 mm y 1,2 mm	SRI-3-K	17	Válvula de Caudal de Aire	SRI-402-K
	Aguja de fluido para pico de 0,7 mm y 0,8 mm	SRI-37-K	18	Taza	SRI-510
4	Muelle de la aguja	SRI-18-K2	19	Junta del cabezal de aire	SRI-35-K5
5	Botón de ajuste de la aguja	SRI-19-K2	20	Muelle de la válvula de aire	SRI-23-K2
6 (SRi)	Válvula dispersora	SRI-401-K	21	Junta de la válvula de aire	-
6 (SRiW)	Válvula dispersora	SRI-415-K	22	Anillo de retención	-
7	Kit de casquillo del cuerpo y junta	SRI-17-K	23	Filtro	SRI-42-K3
8	Junta	SRI-16-K5	24	Cuerpo de la válvula de aire	-
9	Separador	SRI-6-K5	25	Tapa antigoteo kit de 5	GFC-2-K5
10	Empaquetadura de la aguja - kit de 3	SRI-411-K3		Kit de mantenimiento para SRI/SRi-W	SRI-416

JOMAR - Distribuidor oficial y SAT de DEVILBISS

P.ind. Nuevo Calonge c/Rodillo 9 – 41007 Sevilla – España

Tlfno +34 954317383 -

jomarm@jomarm.com

<https://shop.jomarm.com>