

ADVERTENCIA

Este equipo es de uso exclusivamente PROFESIONAL.

Debe ser UTILIZADO y MANTENIDO únicamente por personal que haya LEÍDO y ASIMILADO las informaciones IMPORTANTES relativas a la SEGURIDAD DE LAS PERSONAS y del EQUIPO contenidas en este Folleto y en los de los DIFERENTES CONSTITUTIVOS del Sistema.

PUESTA A TIERRA

ADVERTENCIA

Flujo de líquido a alta velocidad a través de la bomba y del sistema puede crear electricidad estática. Cuando se bombeen líquidos inflamables, todos los equipos deben estar puestos correctamente a tierra para evitar descargas eléctricas y chispas, que pudieren dar lugar a incendios o explosiones.

Utilice únicamente mangueras de líquido y de aire puestas a tierra o conductoras, y cerciórese de que su compresor esté correctamente puesto a tierra. Ponga la bomba a tierra tal como se indica en esta hoja.

Si se bombean líquidos inflamables, conecte un cable de puesta a tierra con el motor de la bomba, tal como se indica en el esquema que se encuentra en esta página, a la derecha. Afloje la arandela de retención de la abrazadera de puesta a tierra y la arandela, e inserte un extremo del cable de puesta a tierra (mínimo 12 ga) en la ranura de la abrazadera. Apriete con firmeza la tuerca de retención.

Conecte el otro extremo del cable con una toma de tierra adecuada, tal como una columna de acero del edificio o un tubo de agua. Véase el párrafo ACCESORIOS para determinar el cable de puesta a tierra y la abrazadera disponibles.

PUESTA A TIERRA

ARANDELA DE
RETENCIONTUERCA
DE RETENCIONCABLE DE PUESTA A TIERRA
(mínimo 12 ga)**Fig. 1****ACCESORIOS (se debe comprar por separado)**

103-538 PUESTA A TIERRA

208-950 CABLE DE PUESTA A TIERRA
de 7,6 m de longitud